





# hp zx2000 워크스테이션 설치

## 덮개 제거



## 추가 정보


### 워크스테이션 설치

- <http://www.hp.com/go/workstationsupport>에서 *Technical Reference Guide*로 이동하십시오.

- 지원되는 PCI, PCI-X 및 AGP 카드의 HP 전체 목록은 [http://www.hp.com/support/itanium\\_tpi](http://www.hp.com/support/itanium_tpi)에서 다운로드할 수 있습니다.

지원되지 않는 카드를 사용하려면 [http://www.hp.com/support/itanium\\_ipf](http://www.hp.com/support/itanium_ipf)에서 정오표를 검토하십시오.

## 구성 요소 위치



P/N: A7844-90011



A7844-90011

